

Anexo

Tabla de reclamaciones

Si aparecieran las siguientes reclamaciones, deberán examinarse con mayor detenimiento las fases de verificación marcadas.

Reclamaciones

Motor no arranca o lo hace con dificultad											Causas posibles de la averia	Fase de verificación N° en F0:LISTA DATOS	
Motor arranca pero se vuelve a parar													
Problemas en ralentí (régimen revoluciones, escape)											●	TENSION BATERIA	01
Toma de gases deficiente, fallos transitorios													
Motor falla (encendido, inyección)											●	SEÑAL POT.MAR	02
Falta de potencia;no se alcanza velocidad máxima													
Excesivo consumo de combustible											●	CONM.POS.RALENTI	03
Motor hace autoencendido													
Motor golpetea, pica											●	SIM.POS.CONM.DI	04
Motor se calienta excesivamente													
Motor se para al detenerse el vehículo en un semáforo											●	TEMP.AIRE ADMIS.	05
Testigo averia se enciende permanente o momentáneamente													
●											●	TEMP.LIQ.REFR.	06
●	●	●			●	●					●	SENS.PRES.C.ADM.	07
		●	●								●	MED.MASA AIRE	08
											●	REGIMEN MOTOR	09
											●	SENSOR HALL	10
											●	IMP.RECORRIDO	11
											●	VELOCIDAD VEHIC.	12

Tableau d'anomalies (suite)

Au cas où ces anomalies devraient apparaître, les étapes de contrôle marquées d'une croix doivent être contrôlées de plus près.

Reclamaciones

Motor no arranca o lo hace con dificultad										
Motor arranca pero se vuelve a parar										
Problemas en ralentí (régimen revoluciones, escape)										
Toma de gases deficiente, fallos transitorios										

Motor falla (encendido, inyección)												
Falta de potencia;no se alcanza velocidad máxima												
Excesivo consumo de combustible												
Motor hace autoencendido												
Motor golpetea, pica												
Motor se calienta excesivamente												
Motor se para al detenerse el vehículo en un semáforo												
Testigo averia se enciende permanente o mementáneamente												
											Causas posibles de la averia	Fase de verificación N° en F0:LISTA DATOS
		•				•					C.COMPRESOR A/A	13
		•									CONM. INFO. A/A	14
•		•	•			•					VALV.ARRANQ.CAL.	15
•		•	•			•		•		•	REC.CONM.MARCHAI	16
•										•	RELE BOMBA COMB.	17
			•			•		•		•	VALV.VENTIL.DEP.	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	IMPULSO INYEC.	19
			•	•	•	•					SEÑAL CARGA MOT.	20
			•		•			•	•		ANG. ENC. a. PMS	21
	•	•									INTEGR. REG . RAL.	22
	•	•									DIVERGENCIA RLLR	23
	•	•									(BL) CORR. REG. RAL	24

Tabla de reclamaciones (continuación)

Si aparecieran las siguientes reclamaciones, deberán examinarse con mayor detenimiento las fases de verificación marcadas.

Reclamaciones

Motor no arranca o lo hace con dificultad												
Motor arranca pero se vuelve a parar												
Problemas en ralentí (régimen revoluciones, escape)												
Toma de gases deficiente, fallos transitorios												
Motor falla (encendido, inyección)												
Falta de potencia;no se alcanza velocidad máxima												
Excesivo consumo de combustible												
Motor hace autoencendido												
Motor golpetea, pica												
Motor se calienta excesivamente												
Motor se para al detenerse el vehículo en un semáforo												
Testigo averia se enciende permanente o mementáneamente												
											Causas posibles de la averia	Fase de verificación N° en F0:LISTA DATOS
		•	•			•					• BUCLE SONDA 02 y SONDA 02 (LAMBDA)	25/26

		•	•			•					•	INTEGRADOR 02	27
		•	•			•					•	CORRECTOR 02 RAL	28
		•	•			•					•	CORR.02 CARG.PAR	29
			•			•					•	VALV.PRES.CARGA	30
			•			•					•	CAMPO CAR.PR.CAR	31

Tabla de reclamaciones (continuación)

Si aparecieran las siguientes reclamaciones, deberán examinarse con mayor detenimiento las fases de verificación marcadas.

Reclamaciones

Motor no arranca o lo hace con dificultad													
Motor arranca pero se vuelve a parar													
Problemas en ralentí (régimen revoluciones, escape)													
Toma de gases deficiente, fallos transitorios													
Motor falla (encendido, inyección)													
Falta de potencia;no se alcanza velocidad máxima													
Excesivo consumo de combustible													
Motor hace autoencendido													
Motor golpetea, pica													
Motor se calienta excesivamente													
Motor se para al detenerse el vehículo en un semáforo													
Testigo averia se enciende permanente o momentáneamente													
												Causas posibles de la averia	Fase de verificación Nº en F0:LISTA DATOS
•	•	•	•	•	•	•	•					• Inyectores	01, 02, 03, 04
	•	•					•					• Válvula desaireación de ósito combustible	05
	•	•										• Regulador ralentí	06
•		•	•			•						Válvula de arranque en caliente	07
			•			•						• Válvula resión sobrealimentación	08
•			•									Bobina de encendido o circuito de corriente	09
	•		•			•						Perturbaciones	-
•	•	•	•	•	•	•					•	• Aparato de mando averiado	-