

En el libro de Opel ASTRA J 2012 en la sección de Instrumentos y mandos – pagina 103 - Precalentamiento y filtro de partículas diésel hay el siguiente texto :

----

*Precalentamiento y filtro de partículas diésel  se enciende o parpadea en amarillo.*

-  Se enciende

*Precalentamiento activado. Se activa sólo si la temperatura exterior es baja.*

- *Parpadea en vehículos equipados con filtro de partículas diésel.*

*Si es necesario limpiar el filtro y las condiciones de circulación no han permitido la limpieza automática, parpadeará el testigo de control *

*Continúe conduciendo y procure que el régimen del motor no baje de las 2000 rpm.*

*El testigo de control  se apaga en cuanto se ha completado el proceso de auto limpieza.*

---

En mi coche no viene este testigo. Lo que he visto es un motorcito amarillo como en foto 2.

En mi caso cuál de los dos testigos tiene que encenderse ¿?

Foto 1:



Foto 2:

